

Montage (nieuwe) olie pomp op de 750s of Triples.

Speciaal op de 750s kun je het probleem hebben, dat bij het vastdraaien van de schroeven, het huis iets kantelt waardoor de as zeer zwaar gaat draaien.

Om dit te voorkomen kun je een 12 mm as gebruiken om de oliepomp te centreren om te voorkomen dat het huis tijdens het vastschroeven verschuift.

Op de afbeelding beneden is een tandwielas van een oude oliepomp gebruikt.



Wat betreft 10mm aftermarket oliepompen voor zowel de 750s en de Triples, zij blijven vaak zwaar lopen ondanks het centreren.

Het blijkt dat de tandwielen een beetje nabewerkt moeten worden op een vlak oppervlak.

Dat gaat het beste op een glasplaat zoals getoond op de foto beneden.



Auteur: Onbekend, vertaald uit het engels

Herkomst: Internet